


PRO-1 多功能抬頭顯示器



滾輪 中間長按 → 進入參數設定，說明 此時進入主選項分類

參數 1. 車型選擇

- 滾輪中間按一下即可進入第二層，選擇品牌【依原廠提供程序號操作】
- 滾輪中間按一下即可進入第三層，選車型【依原廠提供程序號操作】

參數 2. 公英制切換 → 滾輪中間按一下即可進入

【預設值 0 代表公制 / 1 代表英制】

參數 3. 車速校正 → 滾輪中間按一下即可進入

【預設值為 100】

參數 4. 水溫警告設定 → 滾輪中間按一下即可進入

【預設值 110，可依照車型設定】

參數 5. 亮度調節 → 滾輪中間按一下即可進入

【預設值為 0，1-8 為亮度固定調節】

參數 6. TPMS 配對 → 滾輪中間按一下即可進入配對模式

→ LEN1 左前輪 → LEN2 右前輪 → LEN3 右後輪 → LEN4 左後輪

→ Y 滾輪中間再按一下，跳回 6.參數項，即完成配對

【依照急洩氣來學習，每輪急洩氣 3-5 秒抓到信息後，產品自動跳到下一輪】

參數 7. 設定 TPMS 壓力標準值 → 滾輪中間按一下即可進入

參數 8. 換胎模式 → 滾輪中間按一下即可進入

設定方式

滾輪 中間長按 → 進入參數設定

滾輪 中間輕按 → 切換胎壓顯示模式 【進入參數設定模式，即為進入或跳出】

滾輪 向上撥 → 超速設定，設定完直接記憶

滾輪 向上撥長按 → 左邊車身關閉或長亮(可以變為簡潔模式)

滾輪 向下撥 → 切換功能顯示

滾輪 向下撥長按 → 選擇多功能顯示區，固定顯示項目(大多為了固定水溫用戶需要)



加入 FB 後，可用 massager 取得啟動碼與保固確認